

Инструкция по настройке DV24CFQ v1.02

Во время настройки к сети должен быть подключен только один привод. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие приводы, работающие на данном передатчике/канале

Внимание! Данный привод не оборудован автоматической системой отключения по усилию в конечном положении!

Неправильная настройка конечных положений или её отсутствие могут привести к поломке привода или повреждению изделия!

Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз
3. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх». На каждое нажатие привод будет отвечать движением полотна вверх-вниз.

Вместо удерживания кнопки на приводе (п.2) можно подать питание на привод и после короткого движения полотна вверх-вниз (не позднее чем через 7 секунд) выполнить п.3

Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз

Установка конечных положений

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2. На каждое нажатие привод будет отвечать движением полотна вверх-вниз.
 2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Конечные положения установлены

Изменение режима работы «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы»

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз»

Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Способ 1: Удерживать кнопку на приводе до третьего короткого движения полотна вверх-вниз

Способ 2: Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

Дополнительные функции:

Объединение в группы (управление несколькими приводами с одного передатчика/канала)

Два и более привода могут быть объединены в группы. Для этого общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.

На 5-и и 15-и канальных пультах канал «00» (для пультов без дисплея – когда все светодиоды горят) по умолчанию всегда будет общим для всех приводов, настроенных на данный пульт

Добавление передатчика/канала в память

1. На уже записаном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2
2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать P2
Новый передатчик/канал добавлен

Удаление передатчика/канала из памяти

1. На уже записанном передатчике/канале, который хотим оставить, коротко поочередно нажать: P2 – P2
2. На передатчике/канале, который хотим удалить, коротко нажать P2
Передатчик/канал удалён

Удаление конечных положений

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2

Новые конечные положения можно настраивать сразу, без предварительного их удаления.

Ввод в эксплуатацию ГИ, предварительно настроенного на производстве (Инструкция для клиентов)

Во время настройки к сети должен быть подключен только один привод. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие приводы, работающие на данном передатчике/канале

*Внимание! Данный привод не оборудован автоматической системой отключения по усилию в конечном положении!
Неправильная настройка конечных положений или её отсутствие могут привести к поломке привода или повреждению изделия!*

Корректировка конечных положений

1. Выбрать передатчик/канал, на котором работает ГИ
 2. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2. На каждое нажатие привод будет отвечать движением полотна вверх-вниз.
 3. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 4. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Новые конечные положения установлены

Настройка промежуточного положения

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
 2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение записано

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала движения полотна

Удаление промежуточного положения

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение удалено

Управление без пульта

При необходимости изделием можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко нажимать кнопку на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: «Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих нажатиях цикл повторяется